

Краткая инструкция по эксплуатации FCUxxxx

| | | |
|---|--|--|
| <p>Дисплей состояния Нагрев 1 Испаритель 2 Программа сушки активна 3 Инфракрасный режим 4</p> <p>Кнопки переключения режимов Сауна 5 Влажная сауна 6 Инфракрасный режим 7</p> <p>Переключатель питания Главный выключатель „ВКЛ“ 8 Главный выключатель „ВЫКЛ“ 9 Освещение для уборки „ВКЛ“ 20</p> <p>Клавиатура только элемента управления Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ- 8/9 G</p> | | <p>Дисплей меню 10 Температура 11 Влажность 12 Длительность нагрева 13 Таймер 14 Дисплей</p> <p>Кнопки 15 Свет 16 Вентилятор 17 Меню 18 Кнопки навигации</p> <p>Переключатель питания 19 Освещение для уборки „ВЫКЛ“ 20 Освещение для уборки „ВКЛ“</p> |
|---|--|--|

Ручное включение:

- Включение:**
Нажмите основной выключатель (8) один раз и если необходимо клавишу (8G).
- Если необходимо изменить режим:**
Нажмите клавишу Сауна (5), Влажная сауна (6) или Инфракрасный режим (7) один раз. Светодиод клавиши замигает.
- Режим пуска:**
Нажмите клавишу Сауна (5), Влажная сауна (6) или Инфракрасный режим (7) один раз. Светодиод клавиши загорится непрерывно.

Автоматический таймер включение:

- Включите устройство (см. пункт 1 слева)
- Нажимайте клавишу ▼ или ▲ пока не загорится светодиод Таймер (13).
- Сделайте выбор клавишей ◀
- Введите желаемое время включения с помощью клавиш ◀▶▼▲
- Подтвердите выбор клавишей ◀
- Нажмите клавишу Сауна (5), Влажная сауна (6) или Инфракрасный режим (7) один раз.
- Символ Таймер (13) и светодиод клавиши (5, 6 или 7) замигает.

Изменение введенных значений

- Нажимайте клавишу ▼ или ▲ пока не загорится один из символов Температура (10), Влажность (11), Время нагрева (12) или Таймер (13).
- Сделайте выбор клавишей ◀
- Введите желаемое значение с помощью клавиш ◀▶▼▲
- Подтвердите выбор клавишей ◀